

Guida all'utilizzo sicuro

del calciobalilla Garlando della linea casa



Si consiglia di leggere attentamente questa guida se il calciobalilla è destinato anche a bambini

Prodotto non adatto ai minori di anni 3

CONTENUTO DELLA GUIDA

- **Introduzione**
- **Avvertenze generali**
- **Disimballo**
- **Montaggio, smontaggio, sostituzione parti**
- **In fase di utilizzo**
- **Spostamenti**
- **Uso della copertina di plastica**
- **Installazione dei piedini regolabili**
- **Rischi derivanti dall'usura**
- **Non dimenticare**

Introduzione

I calciabalilla Garlando della linea casa sono certificati a norma di legge come adatti all'uso da parte di bambini di età superiore ai 3 anni. La conformità ai requisiti delle **Norme europee armonizzate sulla Sicurezza EN 71** – comprovata dal marchio CE¹ -garantisce della non-pericolosità del prodotto.




Avvertenze generali

Per assicurare la sicurezza totale dei bambini vi forniamo una serie di consigli per gestire le situazioni più comuni.

Utilizzare il calciabalilla per l'uso per il quale è stato realizzato. Il calciabalilla è un gioco intrinsecamente sicuro, eventuali rischi possono derivare solo da un uso improprio del prodotto o di sue componenti.

In presenza di bambini è preferibile scegliere il calciabalilla in versione con **aste telescopiche di sicurezza** (rientranti), le cui parti terminali non fuoriescono dal mobile.



Dettaglio aste telescopiche

Dettaglio aste uscenti



Se il calciabalilla è provvisto di **aste uscenti**, spiegare ai bambini di non avvicinare il viso alle parti delle aste che fuoriescono e sorvegliare il gioco.

Se i bambini sono piuttosto piccoli, è comunque preferibile che l'utilizzo avvenga sempre sotto la sorveglianza di un adulto.

Disimballo



Le operazioni di disimballo devono essere compiute interamente da adulti. Tenere lontani i bambini durante tutte le fasi.

ATTENZIONE: l'imballo contiene parti in nylon che potrebbero comportare rischi di soffocamento. Si consiglia di smaltire immediatamente queste parti.

Montaggio, smontaggio, sostituzione parti

Le operazioni di montaggio (e, se necessario in futuro, di smontaggio e sostituzione parti) devono essere compiute interamente da adulti.

Durante il montaggio del calciabalilla tenere lontani i bambini per evitare che possano essere urtati accidentalmente dai componenti o che si impossessino di parti (quali le aste) che, se usate impropriamente, possono essere pericolose.

Le parti piccole non ancora montate (flange, cuscinetti, boccole, viti, bulloni, ecc.) potrebbero essere ingerite o inalate: tenerle fuori dalla portata dei bambini.



Effettuare il montaggio correttamente (seguendo le istruzioni fornite con il calciabalilla) avendo cura di avvitare bene viti o bulloni: per un bambino sarà impossibile svitarli.

Prestare attenzione alle palline, il cui diametro le rende facilmente ingoiabili, con potenziale rischio di soffocamento, da parte dei minori di 3 anni.

Spiegare il rischio di soffocamento anche ai bambini più grandi in modo che non tentino di ingerire le palline per gioco.



In fase di utilizzo

Spiegare ai bambini che è rischioso introdurre le mani all'interno del campo di gioco durante le partite, in quanto le aste in movimento potrebbero schiacciare le dita.

Spostamento del calciabalilla

Le operazioni di spostamento del calciabalilla devono essere sempre effettuate da adulti. Tenere lontani i bambini durante lo spostamento.

Uso della copertina di protezione

Essendo in materiale plastico, se impropriamente usata potrebbe causare soffocamento, pertanto si raccomanda che le operazioni di installazione siano effettuate da un adulto.



Fissare sempre la copertina con gli elastici e la clip (forniti), per evitare che un bambino possa sfilarla e correre il rischio di soffocarvi sotto.

Installazione dei piedini regolabili

Se i piedini sono acquistati insieme al calciobalilla, si consiglia di effettuarne il montaggio prima di fissare le gambe.

Se l'installazione avviene dopo che le gambe sono state montate (nel caso siano acquistati in seguito) si rende necessario coricare il calciobalilla su di un fianco: tenere lontani i bambini durante la manovra.

Una volta montati i piedini verificare la stabilità del calciobalilla (derivante da un corretto montaggio degli stessi) prima di permettere ai bambini di giocare.

Rischi derivanti dall'usura ²

Non tenere in casa un calciobalilla danneggiato o non funzionante perché potrebbe rappresentare un pericolo per i bambini.

Effettuare periodicamente una adeguata manutenzione seguendo le istruzioni fornite con il calciobalilla. Questo permette al calciobalilla di mantenere le proprie caratteristiche di affidabilità, evitando situazioni di pericolo accidentale.

Verificare periodicamente lo stato di usura del calciobalilla e provvedere alla sostituzione di eventuali parti danneggiate o usurate.

Non tentare di riparare il calciobalilla in modo approssimativo o inadeguato. Contattare il Costruttore per chiedere assistenza.

In caso di dubbi

Per qualsiasi dubbio su eventuali rischi, contattare il Costruttore.

NOTE

¹ Il marchio CE è apposto sulle istruzioni e sull'imballo.

² Dato l'utilizzo di materiali di elevata qualità, tracce di usura tendono comparire solo dopo anni di uso in ambito familiare o in caso di non adeguato utilizzo e/o manutenzione.